

Bluetooth/RFID Window Lock, "E-Win"



Montering 1)

- Afmonter det gamle vinduesgreb/terrassegreb (centermål 43mm).
- Mål om grebspinden er 7x7mm eller 8x8mm.
- Hvis grebspinden er 8x8mm, påsættes medfølgende hylster der trækkes udover grebspinden.
- Mål grebspindes længde på det gamle greb – og afkort evt. grebspinden (og hylster) på dit E-Win greb.

Installerings 2)

- Brug medfølgende umbrako nøgle til at afmontere batteridækslet.
- Indsat 2 stk. batterier type LS14500.
- Monter batteridæksel igen, 2 pile indikerer hvilket hul der skal bruges til pinolskruen.
- Tryk på knappen (blinker **rødt** 2 gange).
- Placer **Master**nøglen (største dråbeformet brik) foran knappen.
- **Master**nøglen er registreret når knappen blinker **blåt** og til sidst konstant **blåt**.
- Grebet kan nu drejes/åbnes
- Grebet kan lukkes/låses ved at trykke på knappen igen (blinker **rødt**) Grebet gen låser ikke automatisk. Man skal selv aktivt låse grebet ved at trykke på knappen ellers står vinduet/terrassedøren ulåst.

Programmering af brugernøgler 3)

- Der er mulighed for at programmere op til 9 stk **Brugernøgler** pr. greb. (lille firkantet brik)
- Tryk på knappen (blinker **rødt** 2 gange).
- Placer **Master**nøglen (største dråbeformet brik) foran knappen.
- Knappen blinker **blåt** og til sidst konstant **blåt**.
- Placer **Brugernøglen** (lille firkantet brik) foran knappen (mens knappen lyser **blåt**).
- **Brugernøglen** er registreret (knappen blinker **lilla** 3 gange).
- Grebet kan lukkes/låses ved at trykke på knappen igen (blinker **rødt**) Grebet låser ikke automatisk igen. Man skal selv aktivt låse grebet ved at trykke på knappen ellers står vinduet/terrassedøren ulåst.

Sletning af Brugernøgler 4)

- Tryk på knappen (blinker **rødt** 2 gange).
- Placer **Master**nøglen (største dråbeformet brik) foran knappen.
- Knappen blinker **blåt** og til sidst konstant **blåt**.
- Placer **Brugernøglen** (lille firkantet brik) foran knappen (mens knappen lyser **blåt**).
- Hold nøglen foran knappen, indtil knappen har blinket **lilla** 3 gange – fjern **Brugernøglen** fra knappen.
- **Brugernøglen** er slettet.

Sletning af Masternøglen 5)

- Tryk på knappen (blinker **rødt** 2 gange).
- Placer **Master**nøglen (største dråbeformet brik) foran knappen.

- Knappen blinker **blåt** og til sidst konstant **blåt**.
- Placer **Masternøglen** foran knappen (mens knappen lyser **blåt**).
- Hold **Masternøglen** foran knappen, indtil knappen har blinket **lilla** 10 gange – fjern **Masternøglen** fra knappen.
- **Masternøglen** er slettet.

Ved installering af flere E-Win greb.

Programmering af først indlæste Masternøgle i flere greb 6)

- Brug medfølgende umbrako nøgle til at afmontere batteridækslet på greb nr. 2.
- Indsat 2 stk. batterier type LS14500.
- Monter batteridæksel igen, 2 pile indikerer hvilket hul der skal bruges til pinolskruen.
- Tryk på knappen (blinker **rødt** 2 gange).
- Placer tidligere installeret **Masternøglen** fra første greb (største dråbeformet brik) foran knappen.
- **Masternøglen** er registreret når knappen blinker **blåt** og til sidst konstant **blåt**.
- Grebet kan nu drejes/åbnes
- Grebet kan lukkes/låses ved at trykke på knappen igen (blinker **rødt**) Grebet låser ikke automatisk igen. Man skal selv aktivt låse grebet ved at trykke på knappen ellers står vinduet/terrassedøren ulåst.
- Herefter er der mulighed for at programmerer op til 9 brugernøgler i greb nr. 2 ved at gentage afsnit 3 Programmering af brugernøgler)
- Herefter er der mulighed for at programmere Masternøgle og brugernøgler i et eventuelt 3. greb osv.